

KÄRCHER RoboCleaner

Čistí zcela autonomně

Pěkně se posadíte a opřete se – RoboCleaner uklízí! Uklízí naprosto samostatně všechny podlahové krytiny obvyklé v domácnosti. Díky své nízké konstrukční výšce se snadno pohybuje pod většinou kusů nábytku. Po provedené práci se automaticky vrátí – vedený infračerveným paprskem – ke své nabíjecí stanici. Jakmile se k ní dostane, nejenže vyloží vysáté nečistoty, ale také si opět nabije své baterie! A samozřejmě uklízí i když nejste doma!

Výhody pro Vás:

- Pracuje naprosto samostatně na všech podlahových krytinách **obvyklých v domácnostech**
- Čtyři senzory spolehlivě rozpoznají stupně a schody
- Bezproblémově překonává překážky, jako menší osazení nebo kabely
- Je naváděn automaticky infračerveným paprskem k nabíjecí stanici



AUFSZIEHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRS
2004
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FVV



Typ	RC 3000
Čistící výkon (m ² /h)	15
Doba nabíjení (min)	10-20
Hlučnost při Quiet Mode (dB/A)	54
Hmotnost (bez nabíjecí stanice) (kg)	2
Průměr RC 3000 (cm)	28
Výška RC 3000 (cm)	10,5
Objednací číslo	1.269-101

Zvláštní příslušenství: Filtrační sáčky:
6.904-257

Plug & Clean: Jednoduše zapojit základnovou stanici, přístroj zapnout, nastavit dobu úklidu a už se dává RoboCleaner do pohybu. Po vykonané práci je naveden pomocí infračerveného paprsku opět k nabíjecí stanici.



